

REGISTRANDO O APARELHO CELULAR NO BLUE&ME™ (PAREAMENTO)

Com a chave de ignição em MAR

1. Pressionar brevemente e pronunciar "Configurações".
2. Ao final da mensagem do Blue&Me™, pronunciar "Registrar usuário".
3. O sistema dirá "Registração do usuário em curso" e indicará no display o código PIN para conexão.

Com o telefone celular ligado

1. Entrar no menu onde está a configuração Bluetooth®.
2. Ativar o Bluetooth®.
3. Procurar dispositivos ou acessórios com a tecnologia Bluetooth®.
4. Quando aparecer o dispositivo Blue&Me™, selecione-o.
5. Digitar o código PIN fornecido pelo sistema (indicado no quadro de instrumentos).
6. O sistema dirá "Conexão em curso".
7. Após registrado o aparelho, o sistema dirá "Bem-vindo" e solicitará acesso à sua agenda.
8. Após a mensagem do sistema, responder "Sim".
9. Aguardar um tempo para a cópia da agenda.

COPYRIGHT BY FIAT AUTOMÓVEIS S.A. - PRINTED IN BRAZIL

Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo e poderão ficar desatualizados em consequência das modificações feitas pelo fabricante, a qualquer momento, por razões de natureza técnica ou comercial, porém sem prejudicar as características básicas do produto.

Impresso nº 60355067 - IV/2008

REALIZANDO E RECEBENDO CHAMADAS

Realizando chamadas para telefones da agenda

1. Pressionar brevemente e, após o bip, pronunciar "Chamar [Nome]".
2. Aparecerá o nome pronunciado no display e o sistema perguntará se deseja chamar.
3. Responder "Sim". Se o nome estiver errado, responder "Não".*

* Obs.: se houver mais de um número de telefone registrado para o nome chamado (ex.: casa e celular), o sistema perguntará: "Chamar [Nome] casa ou celular?". Responder indicando o telefone desejado.
* Também é permitido chamar o número específico (ex.: chamar [Nome] no celular).

Realizando chamadas para um telefone não presente na agenda

1. Pressionar brevemente e, após o bip, pronunciar "Chamar número" ou "Compor número".
2. Pronunciar o número do telefone desejado, número por número.
3. O sistema pronunciará o número e o indicará no display.
4. Pronunciar "Chamar" se o número estiver correto. Se o número estiver errado, dizer "Apagar" e pronunciar novamente o número.

Realizando chamadas para o último telefone discado

1. Pressionar brevemente e, após o bip, pronunciar "Última chamada efetuada" ou "Última chamada realizada".

Recebendo chamadas

1. Atender a uma chamada através do botão /MAIN do lado direito do volante.

Finalizando chamadas

1. Pressionar o botão /MAIN do lado direito do volante por mais de 1 segundo.

USO DO LEITOR DE MENSAGENS SMS

Escutar uma mensagem SMS recebida

1. O sistema avisa com um sinal acústico* a chegada de uma mensagem SMS e pergunta se o usuário deseja ler a mesma.
2. Responder "Sim".

* A sinalização de chegada de SMS pode ser configurada (ver suplemento Sistema Blue&Me™).

Leitura da última mensagem recebida*

1. Pressionar brevemente e, após o bip, pronunciar "Ler última".

* Ao final da leitura da mensagem, é possível telefonar para o número pressionando o botão e pronunciando "Chamar". O sistema memoriza as últimas 20 mensagens recebidas.

Leitura das mensagens recebidas

1. Pressionar brevemente e, após o bip, pronunciar "Leitor mensagens".
2. Depois pronunciar "Mensagens Recebidas".
3. Navegar nas mensagens através dos comandos "▼" ou "▲".
4. Quando aparecer a mensagem desejada, pressionar e pronunciar "Ler" ou "Chamar" se quiser ligar para o número.

GUIA RÁPIDO



SISTEMA
BLUE&ME™



FUNÇÃO VIVA-VOZ COM RECONHECIMENTO DE VOZ, ALIADA À TECNOLOGIA BLUETOOTH®

A principal característica do Blue&Me™ é o seu avançado sistema de reconhecimento de voz. Este sistema permite fazer ou receber telefonemas em total segurança, seja mediante o uso dos comandos de voz ou através dos comandos no volante.

- O Blue&Me™ suporta a maior parte dos telefones celulares com tecnologia Bluetooth® compatíveis com o sistema (para maiores informações consulte o Suplemento Blue&Me™ ou o site www.fiat.com.br).
- Podem ser ligados até 5 telefones celulares compatíveis, o Blue&Me™ dará prioridade àquele mais utilizado.
- A agenda dos contatos pode ser baixada no Blue&Me™.
- É possível compor um número por meio de voz, dígito por dígito, ou chamar um número memorizado pronunciando o nome associado.
- É possível procurar um número na agenda navegando no display do quadro de bordo do veículo utilizando as teclas no volante.
- O Blue&Me™ usa o toque programado no próprio telefone celular.

LEITOR DE MULTIMÍDIA

O Leitor de Multimídia do Blue&Me™ permite ouvir através do sistema de áudio do veículo a música digital memorizada no dispositivo USB portátil. O Leitor de Multimídia oferece os seguintes conteúdos:


- Reprodução de música digital: permite reproduzir seus arquivos áudio digitais .mp3, .wma, .wav, reproduzir uma lista personalizada (.m3u ou .wpl). Não são suportados arquivos com extensões diferentes (por ex. .aac).

- Ouvir os arquivos de áudio por categorias: permite ouvir todos os arquivos de áudio que pertencem a uma certa categoria, como Álbum, Artista ou Gênero. Pode-se também fazer a navegação por pastas.

- Funções durante a reprodução da música: as funções durante a reprodução das músicas são Parar, Ouvir, Música seguinte, Música anterior, Embaralhamento e Repetição de faixa.

Para usar o Leitor de Multimídia, basta conectar o dispositivo portátil na porta USB do veículo. Caso a função EXEC. AUTOM. esteja definida em "ON", o Blue&Me™ iniciará automaticamente a reprodução.

USO DOS COMANDOS NO VOLANTE COM BLUE&ME™



Função com pressão breve < 1 segundo

- Ativa a interação por voz.
- Pronunciar "Ajuda" para receber suporte em qualquer opção do menu.
- Interrompe um anúncio vocal para poder dizer um novo comando de voz.

Função com pressão prolongada > 1 segundo

- Repete a última frase dita pelo Blue&Me™.

↖/MAIN

Função com pressão breve < 1 segundo

- Abre o menu principal do Blue&Me™.
- Confirma a entrada de menu do Blue&Me™.
- Aceita uma chamada em entrada.
- Comuta entre duas chamadas ativas (espera).

Função com pressão prolongada > 1 segundo

- Recusa uma chamada em entrada.
- Termina uma chamada.

↗/ESC

- Termina uma interação vocal.
- Abandona um submenu e retorna à entrada anterior do menu.
- Durante uma conversa telefônica, desativa o microfone.
- Ajusta em zero o volume do toque de uma chamada em entrada.
- Ativa/desativa a Pausa no Leitor de Multimídia durante a reprodução de uma música.

SRC/OK

- Confirma a entrada de menu do Blue&Me™.
- Durante uma conversa telefônica, transfere a chamada do Blue&Me™ para o telefone celular e vice-versa.
- Seleciona as fontes de áudio entre Rádio FM / Rádio AM / CD / CD-Changer e Media Player (Leitor de Multimídia).

▲/▼

- Navega para cima/para baixo nas entradas de menu do Blue&Me™.
- Seleciona a música anterior (seta para baixo) / seguinte (seta para cima).

+/-

- Ajusta o volume do áudio do sistema ou da função viva-voz (ou conversa telefônica).

USO DOS COMANDOS DE VOZ COM BLUE&ME™

Para usar os comandos de voz e começar a dialogar com o Blue&Me™ é necessário pressionar brevemente a tecla e aguardar o bip.

Gestão de uma chamada com os comandos vocais

- Efetuar uma chamada para um contato memorizado na Agenda.
 - Pressionar e, depois do bip, pronunciar "Chamar" seguido do nome memorizado (por ex. "Chamar Pedro").
 - O Blue&Me™ reconhece o nome do contato e pede a confirmação antes de efetuar a chamada. Se confirmada, realiza a chamada através do telefone celular.
 - Enviar uma chamada a um número não memorizado na Agenda.
 - Pressionar e, depois do bip, pronunciar "Compor número".
 - O Blue&Me™ pede "O número, por favor."
 - Pronunciar o número dígito por dígito (por ex. 123456 => "um" "dois" "três" "quatro" "cinco" "seis").
 - O sistema pronunciará o número e o indicará no display.
 - Pronunciar "Chamar" se o número estiver correto. Se o número estiver errado, dizer "Apagar" e pronunciar novamente o número.

Gestão do Leitor de Multimídia com comandos de voz

- Selecionar a música anterior/ seguinte.
 - Durante a reprodução de uma música, pressionar e, depois do bip, pronunciar "Próximo" ou "Anterior".
 - O Blue&Me™ mudará a música.
- Interromper a reprodução de uma música.
 - Durante a reprodução de uma música, pressionar e, depois do bip, pronunciar "Parar".
 - O Blue&Me™ interromperá a reprodução da música.

Verifique a compatibilidade dos aparelhos/funções que interagem com o Blue&Me™ (telefone celular e MP3), descrita no Suplemento do Kit de Bordo do Fiat Punto.